TP4

Multicast et broadcast

Ce TP est à résoudre en utilisant exclusivement les fonctions de moniteur des objets Java (wait, notify, notifyAll).

1. Multicast

Écrire une classe Multicast qui permet à un *thread* d'envoyer une donnée de type T quelconque à plusieurs autres *threads*. L'interface que la classe doit respecter est la suivante:

```
public interface IMulticast <T> {
      public void Send(T data);
      public T Receive() throws InterruptedException;
}
```

Les threads récepteurs doivent indiquer leur disponibilité à recevoir la donnée en invoquant la méthode Receive. Ils sont bloqués par cet appel. Le thread émetteur envoie la donnée en invoquant la méthode Send. Toutes les tâches bloqués à ce moment là dans un Receive seront réveillées et la donnée passée dans Send est envoyée comme valeur de retour par les Receive.

Une fois le Send terminé, tout nouvel appel à Receive sera bloquant jusqu'au prochain envoi de donnée par un nouvel appel Send.

Utilisation:

Reprendre la version de l'application Ball World de la fin du TP1 et ajouter la fonctionnalité suivante : chaque fois qu'une balle se trouve dans la zone diagonale, elle s'arrête pour changer de couleur. Une nouvelle couleur (aléatoire) est diffusée périodiquement environ toutes les 3 secondés par un thread appelé ColorMaster, par l'intermédiaire d'un objet de type Multicast.

2. Broadcast

Un *broadcast* est similaire à un *multicast*, à la différence que *tous* les récepteurs doivent recevoir la donnée. Pour être connus, les récepteurs s'enregistrent au préalable auprès de l'objet *broadcast*. Écrire une classe Broadcast qui respecte l'interface suivante:

Fonctionnement: Prenons l'exemple d'un broadcast avec 10 récepteurs enregistrés. Les threads récepteurs appellent la méthode Receive lorsqu'ils sont prêts à recevoir la donnée, et ils sont bloqués par cet appel. Un thread émetteur indique qu'il veut envoyer une donnée en invoquant la méthode Send. La méthode Send attend jusqu'à ce que TOUTES les 10 tâches sont prêtes à recevoir la donnée, avant de les débloquer et de passer la donnée.

N.B.: On suppose qu'un seul thread fait appel à Send.

Utilisation:

Reprendre le ColorMaster de la section précédente en remplaçant l'objet Multicast par un objet de type Broadcast. Que constatez-vous?